

Aufmaßanleitung

Drehrahmen DT3.6LMB

1. **Auswahl der richtigen Drehrahmentür:** Stelle sicher, dass du den richtigen Drehrahmen für deine Tür auswählst. Die DT3.6LMB eignet sich für flächenversetzte mit enganliegendem Rollladenpanzer und Rollladenführungsschienen.
2. **Werkzeuge vorbereiten:** Du benötigst einen Stift und ein Maßband, um die Abmessung der Drehtür zu nehmen.
3. **Dreimal die Breite und dreimal die Höhe messen:** Insektenschutzrahmen werden auf den Millimeter genau gebaut. Um das exakte Maß zu ermitteln, empfiehlt es sich, die Breite einmal oben, einmal in der Mitte und einmal unten zu messen. Für die Höhe rechts, mittig und links.
4. **Breite messen:** Die Breite der Drehtür ergibt sich aus der lichten Breite (Innenmaß) Türblendrahmen -2mm.
5. **Höhe messen:** Die Höhe der Drehtür ergibt sich aus der lichten Höhe (Innenmaß) Türblendrahmen oben -2mm.
6. Bitte achte auf die **richtige Öffnungsrichtung** von außen gesehen.



7. **Überprüfen:** Stelle sicher, dass all deine Messungen korrekt sind. Trage die ermittelten Maße in das dazugehörige Feld millimetergenau ein. Die Drehrahmentür wird exakt nach deinen angegebenen Maßen gefertigt.

Hinweis: Bitte beachte dazu auch die Produktbeschreibung in den Downloads.